



Not Just Quality. Delphi Quality.

Delphi Injector Trim Code

## Install Unique Trim Code. For Best Performance. Every Time.

Unique trim code for required injectors must be uploaded to the engine ECM for proper engine performance.

Delphi C7 and C15 injectors are supplied with a unique trim code developed during the remanufacturing process. The trim code is a **critical** part of the injector. It is as important as the o-rings, the nozzle or the plunger and ensures optimal engine performance by compensating for variations in injector flow and timing.

These injectors should **never** be installed without installing the trim code. The trim code is supplied on a CD in the box with the injector and should be uploaded to the ECM using [www.delphitrimcode.com](http://www.delphitrimcode.com).

Installing these injectors without the trim code can potentially create a number of problems:

- Low power
- High power
- Rough idle
- Emissions issues
- Engine damage in severe cases



## 10 Steps to Installing Trim Codes:

Follow the steps below to install the software, purchase a license and protect your engine from future malfunctions.

1. Visit [www.delphitrimcode.com](http://www.delphitrimcode.com) to access links to download trim code software and purchase a license
2. Download the complete "How To" guide for detailed instructions.
3. Download the ECM Serial Number GrabIt program.
4. Connect your computer and NEXIQ™ USB Link box to the Vehicle Diagnostic Port.
5. Run the GrabIt program to obtain your ECM serial number.
6. Download the Trim Code Upload Software that is linked at the top of the page.
7. Purchase a license by following the link at the top of the page.
8. Again, connect your computer and NEXIQ™ USB Link box to the Vehicle Diagnostic Port, also ensuring you have a good Internet connection.
9. Start the DelphiTrimLoader.exe file.
10. Follow the steps in the "How To" guide to either load trim code files or swap injectors between cylinders.

[delphiautoparts.com](http://delphiautoparts.com)



Delphi Product & Service Solutions | 1624 Meijer Drive, Troy, Michigan 48084 USA  
Tel: 1.800.521.4784



Not Just Quality. Delphi Quality.

Delphi Injector Trim Code

©2016 Delphi Automotive Systems LLC. All rights reserved.  
DPSS-16-E-116

# Instale el código de ajuste único. Para un mejor desempeño. En todo momento.

Se debe cargar el código de ajuste único para los inyectores en el ECM del motor para que el desempeño del motor sea adecuado.

Los inyectores Delphi C7 y C15 vienen con un código de ajuste único que se ha desarrollado durante el proceso de refabricación. El código de ajuste forma parte esencial del inyector. Es tan importante como los anillos O, la boquilla o el émbolo, y garantiza un desempeño óptimo del motor al compensar las variaciones de flujo y sincronía del inyector. Nunca se deben instalar estos inyectores sin haberse instalado el código de ajuste. El código de ajuste se suministra en un CD que viene en la caja de los inyectores y se debe cargar en el ECM utilizando el sitio web [www.delphitrimcode.com](http://www.delphitrimcode.com). Si estos inyectores se instalan sin el código de ajuste, probablemente se puedan generar varios problemas.

## 10 pasos para instalar los códigos de ajuste:

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar el software, adquirir la licencia y proteger su motor contra probables descomposturas posteriores.

1. Visite [www.delphitrimcode.com](http://www.delphitrimcode.com) para acceder a los enlaces para descargar el software de códigos de ajuste y obtener la licencia
2. Descargue la guía completa de "Cómo hacerlo" para ver instrucciones detalladas.
3. Descargue el programa Grabl para obtener el número de serie del ECM.
4. Conecte su computadora y el dispositivo USB de enlace NEXIQ™ al puerto de diagnóstico del vehículo.
5. Ejecute el programa Grabl para obtener el número de serie de su ECM.
6. Descargue el software para cargar códigos de ajuste cuyo enlace figura en la parte superior de la página.
7. Compre la licencia siguiendo el enlace que figura en la parte superior de la página.
8. Nuevamente, conecte su computadora y el dispositivo USB de enlace NEXIQ™ al puerto de diagnóstico del vehículo y compruebe que tiene una buena conexión a Internet.
9. Inicie el archivo DelphiTrimLoader.exe.
10. Siga los pasos en la guía de "Cómo hacerlo" ya sea para cargar los archivos de los códigos de ajuste o intercambiar inyectores entre los cilindros.

# Installez un code de correction unique. Pour des performances optimales. À chaque fois.

Le code de correction unique des injecteurs doit être téléchargé dans le module ECM du moteur, afin d'assurer un bon rendement du moteur.

Les injecteurs Delphi C7 et C15 sont fournis avec code de correction unique développés pendant le processus de remise à neuf. Le code de correction est une composante essentielle de chaque injecteur. Il est aussi important que les joints toriques, la buse ou le plongeur et garantit un fonctionnement optimal du moteur en compensant les variations de débit des injecteurs et le calage de la distribution. Ces injecteurs ne doivent jamais être installés sans leur code de correction. Le code de correction est fourni sur un CD inclus dans la boîte avec l'injecteur. Il doit être téléchargé dans l'ECM en utilisant [www.delphitrimcode.com](http://www.delphitrimcode.com). Si estos inyectores se instalan sin el código de ajuste, probablemente se puedan generar varios problemas.

## Installation des codes de correction en 10 étapes:

Veillez suivre les étapes ci-dessous pour installer le logiciel, acquérir une licence et protéger votre moteur contre les dysfonctionnements futurs.

1. Consultez le site [www.delphitrimcode.com](http://www.delphitrimcode.com) pour accéder aux liens pour télécharger le logiciel des codes de correction et acheter une licence
2. Téléchargez le guide « How To » (Comment faire) pour obtenir des instructions détaillées.
3. Téléchargez le programme ECM Serial Number Grabl.
4. Branchez votre ordinateur et le boîtier de liaison USB NEXIQMD au port de diagnostic du véhicule.
5. Exécutez le programme Grabl pour obtenir le numéro de série de votre ECM.
6. Téléchargez le logiciel d'enregistrement des codes de correction qui est disponible en suivant le lien en haut de la page.
7. Achetez une licence en suivant le lien en haut de la page.
8. À nouveau, branchez votre ordinateur et le boîtier de liaison USB NEXIQMD au port de diagnostic du véhicule, en vous assurant que vous avez une bonne connexion Internet.
9. Exécutez le fichier DelphiTrimLoader.exe.
10. Suivez les étapes indiquées dans le guide « How To » (Comment faire) pour enregistrer les fichiers contenant les codes de correction ou pour intervertir les injecteurs entre les cylindres.



Not Just Quality. Delphi Quality.

▶ Delphi Injector Trim Code